



## Reset AP 11Mbps

### BOLETÍN TÉCNICO

#### Redes Inalámbricas

---

**ASUNTO: Procedimiento para Resetear el Puente de Acceso**      Fecha:30/Dic/02

---

El puente de acceso cuenta con un botón de reset en su costado para permitir al usuario, regresar la unidad a sus valores de fabrica, el procedimiento a continuación muestra paso a paso como lo puede usted realizar.

#### PROCEDIMIENTO DE RESET:

Para resetear el AP proceda como sigue:

1. Desconecte el AP.
2. Mientras esta presionando el botón de reset, conecte el AP.
3. Espere hasta que el LED de actividad "AP", empiece a parpadear continuamente.
4. Suelte el botón de reset.
5. Entre a la configuración del AP (Encendido).
6. Vaya al menú "Configuration" y luego a "General" y presione el icono "Apply".
7. Luego presione el icono "OK", ahora su unidad debe estar reseteada.